




# *Poêle à bois EIFFEL sur bucher*

*Référence C077CN-06*



## **Notice particulière d'utilisation et d'installation**

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

**CHALEUREUX PAR NATURE**
**La plaque signalétique du produit**

<b>MARQUE</b>	<b>1</b>	<b>REFERENCE</b>	<b>CE</b>	<b>3</b>	<b>EN16510-1:2022</b>	<b>4</b>
P <sub>nom</sub> :	5	kW	N <sub>nom</sub> :	6	%	O <sub>nom</sub> :
P <sub>max</sub> :	10	mg/Nm <sup>3</sup>	p <sub>nom</sub> :	11	Pa	E, f:
D <sub>r</sub> :	14	cm	D <sub>sg</sub> :	15	cm	D <sub>sd</sub> :
D <sub>f</sub> :	20	cm	D <sub>1</sub> :	21	cm	D <sub>b</sub> :
				22	cm	
<b>COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS</b>			<b>23</b>	<b>250618</b>	<b>24</b>	<b>0802</b>

- 1. Marque
- 2. Référence du produit
- 3. Marque de conformité CE et les chiffres indiquant l'année de délivrance du certificat
- 4. Norme en vigueur
- 5. P<sub>nom</sub> : Puissance nominale
- 6. N<sub>nom</sub> : Rendement nominal
- 7. CO<sub>nom</sub> : CO à 13% d'O<sub>2</sub>
- 8. NOX<sub>nom</sub> : NOx à 13% d'O<sub>2</sub>
- 9. OGC<sub>nom</sub> : OGC à 13% d'O<sub>2</sub>
- 10. PM<sub>nom</sub> : Poussières à 13% d'O<sub>2</sub>
- 11. p<sub>nom</sub> : Tirage de conduit de fumée
- 12. E,f : Tension d'alimentation et Fréquence
- 13. W<sub>max</sub> : Puissance électrique maxi absorbée
- 14. d<sub>R</sub> : Distance de sécurité arrière
- 15. d<sub>SG</sub> : Distance de sécurité côté gauche
- 16. d<sub>SD</sub> : Distance de sécurité côté droit
- 17. d<sub>C</sub> : Distance de sécurité plafond
- 18. d<sub>p</sub> : Distance de sécurité avant
- 19. Type : Classification de l'appareil
- 20. d<sub>F</sub> : Sol à l'avant
- 21. d<sub>L</sub> : Zone de rayonnement latéral
- 22. d<sub>B</sub> : Dessous
- 23. Combustible recommandé
- 24. Code traçabilité interne

**Caractéristiques déclarées du produit**

Normes(s) Européennes	EN13240	✓	EN16510	DIN+	
	EN13229	✓	Ecodesign	✓	Bimsch
Classification de l'appareil				Type	CM
Rendement énergétique (η <sub>nom</sub> )				77,0	%
Rendement saisonnier (η <sub>s</sub> )				67,0	%
L'indice d'efficacité énergétique EEI				102	
Label énergétique				A	
Combustible				Bûches	
Longueur recommandée de bûches - Longueur maximale possible				250-330	mm
Consommation moyenne de combustible				1,9	kg/h
Charge en bois autorisé				2,1	kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible				1 heure	
Débit massique des fumées				6,26	g/s
Puissance nominale (P <sub>nom</sub> )				6,0	kW
Puissance nominale de l'échangeur (PW <sub>nom</sub> )				---	kW
Pression maximale de service de l'eau (pw)				---	bar
Température des fumées à la puissance nominale à la buse (T <sub>snom</sub> )				328	°C
Tirage de conduit de fumée (p <sub>nom</sub> )				12	Pa
Classe de température				T450	
Raccordement à une cheminée collective				Non	
Poussière O <sub>2</sub> = 13 % (PM <sub>nom</sub> )				30	mg/Nm <sup>3</sup>
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O <sub>2</sub> = 13 %) (CO <sub>nom</sub> )				0,10	%
				1250	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 % (OGC <sub>nom</sub> )				100	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx O <sub>2</sub> = 13 % (NOX <sub>nom</sub> )				160	mg/Nm <sup>3</sup>
Régulation automatique de la combustion				---	
La consommation d'électricité (W)				---	W
Fonctionnement par intermittence (Inter) / Fonctionnement en continu (Cont)				Inter	

**CHALEUREUX PAR NATURE**
**Données techniques de base**

	Hauteur (H)	1155	mm
Dimensions principales	Largeur (W)	500	mm
	Profondeur (L)	500	mm
Dimensions de la porte (du foyer)	Hauteur (H)	733	mm
	Largeur (W)	470	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Diamètre du conduit de fumée $d_{buse}$		150	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		80	mm
Poids		150	kg
Section d'entrée d'air de convection		---	cm <sup>2</sup>
Section de sortie d'air de convection		---	cm <sup>2</sup>


**Protection de sol :**

L'appareil ne doit pas être posé directement sur un sol en matériaux combustible ou se dégradant sous l'effet de la chaleur. Si le cas se présente, placer l'appareil sur une dalle en béton de largeur 100 cm, longueur 100 cm, épaisseur 45mm recouverte d'une face réfléchissante côté appareil (plaqué métallique type inox, ou face céramisée brillante), l'appareil étant placé au centre de cette dalle.


Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.

Si les parois adjacentes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm

Distance aux matériaux combustibles	Note		
Arrière ( $d_R$ )		600	mm
Avant ( $d_P$ )		1500	mm
Avant (par rapport au sol) ( $d_F$ )		1500	mm
Latéral ( $d_{SD}$ )		600	mm
Latéral ( $d_{SG}$ )		600	mm
Plafond ( $d_C$ )		750	mm
Rayonnement latéral ( $d_L$ )		600	mm
Dessous ( $d_B$ )	Utilisation d'une dalle en béton de 1000 x 1000 x ép 45 (en mm)	0	mm



CHALEUREUX PAR NATURE



Caractéristiques de

Chambre de combustion	Avec système de post combustion	
Vision du feu	<b>h 444 mm</b>	<b>lg 380 mm</b>
Plaque signalétique	Gravée sous le cendrier	


construction :

**CHALEUREUX PAR NATURE**
*Vue éclatée du corps de chauffe*

Rep.	Désignation	Référence
	Joint de porte Ø8 mm x 2,2 m	AI303008
	Joint de vitre Ø12 mm x 2,1 m	AI303012
	Joint de Taque Ø8 mm x 0,7 m	AI303008
1	Vermiculite	AI703141
2	Déflecteur vermiculite	AI703142
3	Tringlerie	AS610510
4	Poignée	AS610511
5	Aimant	AS610515
6	Fixation poignée	AS610516
7	Poignée registre d'air primaire	AT610582
8	Presse-verre	AT610586
9	Commande de décendrage	AT610615
10	Cendrier	AT610616
11	Vitre	AXC077CM
12	Sol Foyère	F612812U
13	Grille foyère	F612813B
14	Taque	F612822B
15	Chenet	F612828B
16	Buse	F9MGNEO094B


*Vue éclatée de l'habillage*

Rep.	Désignation	Référence
1	Tôle de finition gauche	AT610594
2	Porte	AT610595
3	Tôle du fond	AT610598
4	Tôle côté gauche	AT610606
5	Tôle côté droit	AT610607
6	Tôle de finition droite	AT610618
7	Carénage rond	AT610633
8	Dessus décoratif	F612824B



**TRES IMPORTANT**

En complément de ce document, consulter attentivement la « **NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS** » fournie avec l'appareil.

**CONSEILS D'INSTALLATION**

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

**CONSEILS D'UTILISATION**

**Utiliser uniquement les combustibles recommandés :** Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme), 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

**Première mise en service.**

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

**Allumage :**

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environ 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

**Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :**

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un recharge toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

**▪ Puissance nominale :**

Elle est obtenue :

- avec une charge de bois de 1.5 kg, sous forme de 2 demi bûche de bois dur (= une bûche fendue)
- avec un tirage de 12Pa
- charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution, **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer**, puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

**▪ Précaution concernant l'ouverture de la porte (rechargeement, piquage) :**


- Avant toute ouverture de porte (pour éviter un refoulement de fumées désagréable), ouvrir le registre de réglage d'allure en position « Allumage » (voir schéma page 9).
- Maintenir le registre dans cette position jusqu'à fermeture de la porte.

Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :

Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encaisser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée =  
**BON**  
**Appareil « chaud et propre »**

Combustion sans flammes =  
**MAUVAIS**  
**Appareil « froid et sale »**



#### Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » et « Combustion prolongée », et permet d'avoir une position « Appareil éteint ». La position « Appareil éteint » ne doit être utilisée que quand il n'y a plus de combustion dans le foyer. Dans cette position, l'appareil n'est plus balayé par l'air comburant : ça supprime une source de déperdition (par rejet d'air chaud si l'appareil n'est pas raccordé à l'air extérieur, par refroidissement de l'appareil s'il est raccordé à l'air extérieur)
- **Registre d'allumage** : L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la position « Puissance nominale » permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.

**CHALEUREUX PAR NATURE**Information pour le recyclage/la fin de vie du produit :

Veuillez-vous munir des pages « Eclaté » et « Nomenclature » afin de visualiser les numéros et les références des différentes pièces composants le produit.




Le tableau suivant répertorie les composants de l'appareil et les indications pour une séparation et un dépôt dans les filières de recyclage/valorisation appropriées suivant la réglementation en vigueur :

Référence de la pièce commençant par	A mettre avec les :
<b>AS, AV, AT F</b>	Métaux
<b>AI, AX</b>	Encombrants
<b>AL</b>	DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nota : De même, les déchets d'emballage (bois, carton, plastique) doivent être triés suivant les dispositions en application dans le pays.

*Registres de réglage d'allure*



- Situé en façade du poêle, ces registres sont utilisés pour moduler l'allure de l'appareil.
- Pour prévenir tout risques de brûlure lorsque le poêle est en fonctionnement, merci d'utiliser la « main froide » pour manipuler les commandes de registres.


*Raccordement en air*


Ce poêle a été conçu pour être installé dans les maisons types BBC. Il est entièrement étanche et grâce à un raccordement (buse Ø 80), il permet de prendre l'air de combustion directement à l'extérieur sans le prélever dans la pièce. Il est compatible avec les solutions de ventilation de type VMC double flux et hygro-réglable.

*Buse d'entrée d'air*

1. Ouvrez la porte du bucher, desserrez les vis de fixation de la buse. Retirez le panneau arrière (x4 vis) et desserrez les vis de fixation du tampon. Découpez le fond en tôle pour accéder au tampon.
2. Inversez la buse et le tampon et refitez le panneau arrière. Découpez le panneau pour le passage de la buse.


*Décendrage*



Pour décendrer l'appareil, insérez la « main froide » dans la commande de décendrage et déplacez-là rapidement de gauche à droite. Vérifiez bien que le tiroir cendrier se trouve sous la grille foyère.




CHALEUREUX PAR NATURE

*Déflecteur gauche et droit*


1. Poussez le déflecteur gauche vers le haut et maintenez-le en position.




2. Tournez le déflecteur droit vers la gauche et retirez-le. Ensuite, tournez le déflecteur gauche vers la droite et enlevez-le.


*Panneaux de vermiculites gauche et droit*

1. Enlevez le chenet, la grille foyer et la sole foyer.



2. Tournez le panneau gauche vers la droite pour l'extraire du corps de chauffe et répétez l'opération pour le panneau droit.



**Règlement délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT**  
*Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche*

<b>Marque Commerciale.</b> <i>Trade mark.</i>	DEVILLE
<b>Référence.</b> <i>Identifier.</i>	C077CN-06
<b>Classe d'efficacité énergétique.</b> <i>Energy efficiency class.</i>	A
<b>Puissance thermique directe.</b> <i>Direct heat output.</i>	6 kW
<b>Puissance thermique indirecte.</b> <i>Indirect heat output.</i>	-- kW
<b>Indice d'efficacité énergétique (IEE).</b> <i>Energy Efficiency Index (EEI).</i>	102
<b>Rendement utile à la puissance thermique nominale.</b> <i>Useful efficiency at nominal heat output.</i>	77,0 %

<b>Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé.</b>  <i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Montage, l'installation et l'entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié.</li> <li>• Respecter les distances de sécurité préconisées.</li> <li>• Pour assurer le fonctionnement convenable de l'appareil, l'installation doit avoir :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une alimentation en air frais dédié à la combustion.</li> <li>▪ Une évacuation des produits de combustion.</li> </ul> </li> <li>• L'appareil et l'installation doivent être entretenus régulièrement.</li> <li>• Toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : Attention aux brûlures !!!             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si nécessaire, installer une protection autour de l'appareil pour empêcher tout contact.</li> </ul> </li> <li>• N'utiliser que le combustible recommandé.</li> <li>• Lire les manuels d'instructions fournis avec le produit.</li> </ul>
--	---

Le niveau d'étanchéité de cet appareil a été mesuré à ..... m<sup>3</sup>/h

Sous une pression de 10 Pa

Nom :.....

Date :...../...../20.....

Signature :.....